

Los sistemas Sublijet / ChromaBlast QuickConnect y ArTainium EasyFlow Bulk Ink Systems (BIS) para las impresoras Epson B1100/ T1100/ T1110 contienen un cartucho con cinco amortiguadores individuales que se utiliza en vez de los cartuchos individuales OEM (Epson). Este cartucho BIS (sistema de tinta a granel) tiene un chip individual que periódicamente hay que volver a poner para que la impresora siga utilizando la tinta del BIS. La frecuencia de esta necesidad depende del número de imágenes que se impriman y los ajustes de la impresora.

Vea las instrucciones siguientes para volver a poner el sistema de tinta a granel.

En cuanto la impresora “reconozca” que se acaba la tinta, dejará de imprimir y destellará la luz naranja “Tinta Vacía”.

1. Empuje el botón “Tinta Vacía” hasta que el carruaje de tinta se mueva al lado derecho lejano. El carruaje se detendrá en el área de la bahía de carruaje.
2. Empuje el botón blanco “Reajustar” encima del cartucho de tinta a granel.
3. Empuje el botón “Tinta Vacía” enfrente de la impresora.

La impresora empezará a volverse a poner y recargarse. Después de que la impresora haya completado el proceso de volver a poner, la luz naranja se apagará. El BIS ha sido vuelto a poner, y la impresora está listo para uso.

NOTA:

Si el proceso de volver a poner no sirve, por favor conéctese con Soporte Técnico al 888-253-1679.

